



PALO IN FERRO ZINCATO Diametro 76 mm.
POLISHED IRON POLE. Diameter 76 mm.
POTEAU DE FER POLI. Diamètre 76 mm.

ART. 60000305

1 SET HA IN DOTAZIONE * 1 SET IS EQUIPPED

- N. 5 Collari Diametro 76 con bulloni
N. 5 Hooks Diameter 76 with bolts
- N.1 Palo diametro 76 mm. Altezza 4000mm.
N.1 pole diameter 76 mm. Height 4000 mm.
- N.1 Cartello stradale in alluminio Dimensione 600x600 mm.
N.1 Aluminum road sign. Size 600x600 mm.
- N.1 Coppia lampeggiante diametro 200 mm.Dimensione 600x300x75 mm.
N.1 Pair. Flashing light 200 mm diameter. Dimensions 600x300x75 mm.
- N.1 Pannello fotovoltaico da 5 oppure 20 watt.
N.1 Photovoltaic panel. From 5 or 20 watts.



N.1 Pannello fotovoltaico da 5 oppure 20 watt.
N.1 Photovoltaic panel. From 5 or 20 watts.



N.1 Sensore pedoni wireless.
N.1 Wireless pedestrian sensor.



N. 5 Collari Diametro 76 con bulloni
N. 5 Hooks Diameter 76 with bolts



N.1 Coppia lampeggiante diametro 200 mm.
Dimensione 600x300x75 mm.
N.1 Pair. Flashing light 200 mm diameter.
Dimensions 600x300x75 mm.

Pannello fotovoltaico girevole
Revolving photovoltaic panel



N.1 Cartello stradale in alluminio Dimensione 600x600 x20 mm.
N.1 Aluminum road sign. Size 600x600x20 mm.



N.1 Palo diametro 76 mm. Altezza 4000 mm.
N.1 pole diameter 76 mm. Height 4000 mm.



Interruttore acceso/spento
On / off switch

Connettore fotovoltaico
Photovoltaic connector




ART. 44000033

**Palo ad innesto
Grafting pole**


SE AVETE PALO ESISTENTE "Diametro 60 mm" CON SEGNALE PEDONI e dovete inserire lampeggiante vi serve palo ad innesto "Vedere disegno"

IF YOU HAVE EXISTING POLES "Diameter 60 mm" WITH PEDESTRIAN SIGNAL and you have to insert flashing you need "See drawing"



Palo ad innesto con bulloni
Diametro 60 mm.

Plug-in pole with bolts
Diameter 60 mm



Bulloni
Bolts



Bulloni
Bolts



Art. 44000034

Set distanziatori comprende:
2 distanziatori in alluminio
2 collari diametro 76
4 bulloni da mm.8 di diametro 80 h.
4 dadi per bulloni.



ORDINARE IL SET DI DISTANZIATORI SE NON SI VUOLE VEDERE LO SPAZIO TRA IL LAMPEGGIANTE E IL CARTELLO STRADALE.

ORDER THE SET OF SPACERS IF YOU DO NOT WANT TO SEE THE SPACE BETWEEN THE FLASHING AND ROAD SIGN.

COMMANDEZ L'ENSEMBLE D'ESPACERS SI VOUS NE VOLEZ PAS VOIR L'ESPACE ENTRE LE PANNEAU SOLAIRE ET ROUTIER.